

Kanalfühler TFK

Duct temperature sensor TFK

Sonde de gaine TFK

(Zubehör zu EHS, EHSD 16 und EHSD 30)

(accessory for EHS, EHSD 16 and EHSD 30)

(accessoire pour EHS, EHSD 16 et EHSD 30)



■ TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	0-30° C
Schutzart	IP 20
Gesamtlänge ca.	170 mm, ø 9 mm
Eintauchtiefe	50-130 mm

■ ZUBEHÖR, SCHALT- UND STEUERELEMENTE

Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Evtl. auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

■ GARANTIEANSPRÜCHE – HAFTUNGS-AUS-SCHLUSS

Wenn die vorausgehenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung und Behandlung auf Kulanz. Gleiches gilt für abgeleitete Haftungsansprüche an den Hersteller.

■ VORSCHRIFTEN – RICHTLINIEN

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Gerät den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und Richtlinien CE.

■ TECHNICAL DATA

Temperature range	0 – 30 °C
Protection class	IP 20
Overall length:	170 mm, ø 9 mm
protrusion into ducting	50-130 mm

■ ACCESSORIES, SWITCHES AND CONTROLLING DEVICES

The use of accessories not offered or recommended by Helios is not permitted. Any potential damage claims become void.

■ WARRANTY – EXCLUSION OF LIABILITY

If the preceding instructions are not observed all warranty claims are excluded. The Helios warranty is limited to the material and workmanship of the product.

■ CERTIFICATES

If correctly installed and used to its intended purpose the product complies with applicable European standards and regulations.

■ DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation	0 à 30 °C
Classe de protection	IP 20
Longueur totale env.	170 mm, ø 9 mm
Bulbe longueur utile	50-130 mm

■ ACCESSOIRES, COMMUTATEURS, ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE

L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas directement offerts ou conseillés par Hélios n'est pas autorisée. Les détériorations éventuelles ne seront pas alors couvertes par notre garantie.

■ GARANTIE - RESPONSABILITÉ


Si les instructions précédentes ne sont pas respectées, la garantie Helios ne saurait être appliquée. Celle-ci est par ailleurs limitée au matériel remplacé ou réparé en nos ateliers.

■ CERTIFICATS

Si ce matériel est correctement installé et utilisé tel qu'il est prévu, il est alors réputé conforme aux normes et réglementation européennes.



PROSP'AIR
03 88 05 56 46



Service und Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH & Co · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Steinackerstraße 36 · 8902 Urdorf / Zürich
A HELIOS Ventilatoren GmbH · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Z.I. La fosse à la Barbière · Rue Louis Saillant Bât. D1 · 93605 Aulnay sous Bois
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 4HT

Kanalfühler TFK
Duct temperature sensor TFK
Sonde de gaine TFK

(Zubehör zu EHS, EHSD 16 und EHSD 30)
(accessory for EHS, EHSD 16 and EHSD 30)
(accessoire pour EHS, EHSD 16 et EHSD 30)



MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT
NR. 90 698

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten.

Die Anforderung der DIN VDE 0875, T.1 (Funkentstörung von elektrischen Betriebsmitteln) wird erfüllt.

■ **EMPFANG**

Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

■ **EINLAGERUNG**

Bei Einlagerung über längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen: Schutz des Geräts durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikatoren). Der Lagerort muß erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von Temperaturschwankungen sein.

Bei Weiterversand (v.a. über längere Distanzen) ist zu prüfen, ob die Verpackung für Transportart/-weg geeignet ist. Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

■ **EINSATZBEREICH**

Das Gerät ist zur Erfassung der Lufttemperatur in Luftkanälen bestimmt; es ist ausschließlich als Ergänzung der elektronischen Temperaturregler für Elektro-Heizregister EHS, EHSD 16 und EHSD 30 von Helios. In Verbindung mit diesen Reglern läßt sich eine konstante Zuluftregelung realisieren.

■ **MONTAGE**

Das Gerät wird durch eine Bohrung \varnothing 10 mm von außen in den Luftkanal eingetaucht und mit Blechschrauben fixiert. Die Einbautiefe ist durch Verschieben des Fühlers in der Montageplatte variabel.

■ **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS**

Die einschlägigen Sicherheits- und Installationsvorschriften sind zu beachten. Der elektrische Anschluß sowie Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Achtung: Alle Arbeiten sind im spannungslosen Zustand vorzunehmen. Es muß eine Vorrichtung zur allpoligen Abtrennung vom Netz mit mind. 3 mm Kontaköffnung vorgesehen werden.

Der Anschluß erfolgt für

Type	nach Schaltschema
EHS	SS-531, SS-551
EHSD 16	SS-528, SS-550
EHSD 30	SS-529, SS-550
WHS	SS-774

■ **WARTUNG**

Fühler regelmäßig auf Verschmutzung überprüfen und falls erforderlich reinigen.

Achtung: Gerät, Heizregister und Ventilator vor Reinigung vom Netz trennen.

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS
NO. 90 698

It is important for safety reasons, that you read and observe these instructions fully before proceeding.

The unit is radio suppressed to DIN VDE 0675 Pt. 1.

■ **RECEIPT**

Please check consignment immediately on receipt for accuracy and damage. If damaged, please notify carrier immediately. Delay in notification may invalidate any possible claim.

■ **STORAGE**

When storing for several years or if the equipment is not used for a long period of time an electrical inspection to VDE 0100 and VDE 0530/EN 60034 must be carried out.

When transshipping check if the packing is adequate for method and manner of transportation.

Damages due to improper transportation, storage or putting into operation are not liable for warranty.

■ **OPERATION/USE**

The unit is designed to measure the air flow temperature in ductings. It is solely suitable as accessory for Helios heater controllers EHS, EHSD 16 and EHSD 30 to achieve a constant supply air temperature.

■ **INSTALLATION**

Drill a \varnothing 10 mm hole in the ducting. Stick sensor thorough that hole and fix mounting plate with screws. The amount of protrusion into the ducting can be adjusted by moving the sensor on the mounting plate.

■ **ELECTRICAL CONNECTION**

All relevant safety and installation regulations are to be adhered to. Electrical connection may only be carried out by qualified personnel.

Attention: All work only with the equipment fully isolated from the supply. An isolating switch with a contact gap of a minimum of 3 mm is required for each pole.

The wiring must be carried out in accordance with the following wiring diagrams:

Model	Wiring diagram no.
EHS	SS-531, SS-551
EHSD 16	SS-528, SS-550
EHSD 30	SS-528, SS-550
WHS	SS-774

■ **MAINTENANCE**

Excessive deposits of dirt, dust, grease and other materials are to be avoided and must be removed by periodic cleaning.

Attention: Isolate sensor, controller, heater and fan from mains when cleaning.

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
NO. 90 698

Par mesure de sécurité, l'ensemble des prescriptions qui suivent sont à lire attentivement et à respecter!

Cette unité est antiparasitée suivant DIN VDE 0675 Pt. 1.

■ **RÉCEPTION**

Dès réception vérifier l'état et la conformité du matériel commandé. En cas d'avaries, faire les réclamations d'usage auprès du transporteur.

Attention: Pas de remarques à temps, pas de recours.

■ **STOCKAGE**

En cas de stockage prolongé, il appartient de prendre les mesures suivantes pour éviter tout dommage: envelopper l'appareil dans un emballage sec, étanche à l'air et aux poussières (à l'aide par ex. d'un sac plastique dans lequel sera placé un agent déshydratant avec indicateur d'humidité). Le matériel est à stocker dans un endroit abrité de l'eau, exempt de variations de température et de vibrations.

Les dommages dus à de mauvaises conditions de transport, à des stockages défectueux ou à une utilisation anormale sont sujets à vérification et contrôle et entraînent la suppression de notre garantie.

■ **DOMAINE D'UTILISATION**

Cette sonde est destinée à mesurer la température du flux d'air dans une gaine. Elle ne peut être utilisée que comme accessoire des contrôleurs de batteries électriques Helios type EHS, EHSD 16 et EHSD 30 afin d'assurer une température constante.

■ **MONTAGE**

Perçer un trou de \varnothing 10 mm dans la gaine, dans lequel on introduira le bulbe de la sonde, puis fixer la plaque de montage avec les vis. La longueur de pénétration du bulbe dans la gaine peut être ajustée par déplacement sur la plaque de montage.

■ **BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE**

Se référer impérativement aux règlements concernant la sécurité et les conditions d'installation. Les branchements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Attention: Toute intervention sur ces équipements doit être réalisée matériel hors tension. Prévoir un commutateur d'isolement multipolaire avec une ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Le raccordement doit être effectué conformément aux schémas de câblage suivants:

Type	N° de branchement
EHS	SS 531, SS 551
EHSD 16	SS 528, SS 550
EHSD 30	SS 528, SS 550
WHS	SS-774

■ **ENTRETIEN**

Éviter les dépôts excessifs de saletés, poussières, graisse ou autres matières; pour cela, démonter et nettoyer périodiquement.

Attention: sonde, contrôleur de batterie et ventilateur doivent être hors tension lors des opérations de maintenance.