

**Notice d'emploi pour le changement des charbons des centrales  
 d'aspiration EuroBasic, EuroMaid et EuroMaster**

Vue de face :

Vue de profil :

<p>1. Dévissez les 3 vis au dessous du couvercle de l'appareil.</p>		
<p>2. Retirez le couvercle, à présent, vous avez accès au bloc moteur.</p>		
<p>3. Débranchez les cosses qui sont sur les charbons.</p>		
<p>4. Retirez les charbons et placez les nouveaux.</p>		
<p>5. Placez les nouveaux charbons à mains nues et branchez à nouveau.</p>		
<p>6. Répétez le processus 3 et 4 pour brancher les charbons restants.</p>		
<p>7. Ensuite, placez à nouveau le couvercle sur l'appareil et fixez le avec les 3 vis.</p>		